Merci d'avoir fait l'acquisition d'un µTVBG V6. Nous espérons qu'il vous apportera entière satisfaction, et ceci pour longtemps.
Le uTVBG n'est fourni qu'avec une seule garantie: Celle qu'il était fonctionnel au moment ou il a été expédié. C'est pour cela que nous vous conseillons de le tester immédiatement après réception pour confirmer qu'il n'a pas été endommage durant le transport.
Referez-vous a la partie “Problèmes” de ce mode d'emploi si tel était le cas.

Ce manuel est disponible en ligne a l'adresse www.furrtek.org/utvbg6/

A SAVOIR

Comme beaucoup de télécommandes, le µTVBG fonctionne par infrarouge. C'est une lumière invisible par l’œil humain, mais visible par certaines cameras (dont les webcams). Il est important de garder cela a l'esprit lorsqu'on veut atteindre des appareils a grande distance, en profitant du reflet de miroirs ou de murs blancs, ou a travers des vitres par exemple. Il n'est pas possible d'utiliser le µTVBG a travers des éléments opaques (murs, tissus épais...).

Certaines marques d'appareils utilisent le même code infrarouge pour s’éteindre ou s'allumer. Il est donc parfois possible de rallumer des téléviseurs éteints avec le µTVBG, ceci est inévitable.

Les marques les plus rapidement touchées sont: Samsung, LG, Philips, Sony, Thomson, Toshiba, Panasonic, Sharp.

Les codes et le raccourci restent mémorisés même après que les piles aient été retirées.

MODE D'EMPLOI – Utilisation simple

Insérez deux piles AA alcalines neuves (meilleur efficacité) ou rechargeables dans le support de piles. Bien que le µTVBG ait une protection contre les inversions, veillez a respecter leur polarité.

Des l'insertion de la deuxième pile, la LED verte doit clignoter rapidement puis s’éteindre, indiquant un bon fonctionnement.

Le µTVBG possède deux boutons: le bouton A a gauche, et le bouton B a droite. Ceux-ci permettent de toucher deux types d'appareils différentes. Votre µTVBG est programme de base avec une liste de téléviseurs sur le bouton A, et une liste d'autres appareils (vidéoprojecteurs, lecteurs DVD, chaînes Hi-fi, jeux laser...) sur le bouton B.

Pour éteindre tel ou tel appareil, orientez votre µTVBG vers ceux ci (une flèche blanche indique le sens) et appuyez une fois sur le bouton correspondant (pendant moins de 2 secondes). La LED se met alors a clignoter a intervalles plus ou moins réguliers pendant une durée comprise entre quelques secondes et 1 minute 30. Durant toute cette période et jusqu’à ce que l'appareil vise s’éteigne, gardez le uTVBG correctement oriente.

Lorsque l'appareil s’éteint, il suffit de laisser le µTVBG terminer de lire les codes (la LED continuera de clignoter). Il se mettra automatiquement en veille.

Il est a tout moment possible d'appuyer sur n'importe quel bouton pour relancer la liste de codes correspondante depuis le début.

Si l'appareil ne s’éteint pas après que le µTVBG se soit mis en veille (LED éteinte), referez-vous a la partie “Problèmes”.

MODE D'EMPLOI – Fonction raccourci

Comme il est parfois nécessaire d'attendre plusieurs secondes avant qu'un appareil s'éteigne (en particulier les marques peu connues), il est possible d'enregistrer un raccourci afin d'éteindre plus rapidement l'appareil en question.

Pour cela, lancez une liste de codes en appuyant une fois sur le bouton A ou le bouton B.

Maintenez immédiatement le bouton B et appretez-vous a appuyer sur le bouton A en même temps des que l'appareil s'éteint. Lorsque l'appareil s'éteint, relâchez les deux boutons. La LED clignotera rapidement pour indiquer que le raccourci a été enregistre et le µTVBG se mettra directement en veille.

Pour accéder au raccourci, maintenez le bouton B appuyé plus d'une seconde. Seul les trois codes précédant le raccourci seront transmis, permettant ainsi d'éteindre l'appareil beaucoup plus rapidement.

MODE D'EMPLOI – Mise a jour

Si votre µTVBG est dote de la fonction mise a jour (prise jack a l'arrière), il vous est possible de mettre a jour la liste des codes gratuitement et ainsi toucher plus d'appareils ou certaines catégories plus précises.

Rendez-vous sur www.furrtek.org/utvbg6/ section "Mise a jour".

MISE A JOUR:

1. Branchez le câble jack sur la sortie casque (souvent une prise verte) ou "line out" de votre ordinateur et augmentez le volume sonore a plus de 80%.
2. Maintenez le bouton B du µTVBG appuyé, appuyez brièvement sur le bouton A tout en gardant le bouton B maintenu.
3. Attendez que la LED s'allume (environ 10 secondes).
4. Relâchez le bouton B. La LED clignotera une fois puis restera allumée, indiquant que le mode mise a jour est actif (Après 15 secondes d'inactivité, le mode est quitte automatiquement).
5. Si vous souhaitez mettre a jour la liste A, sautez la prochaine étape.
6. Pour mettre a jour la liste B, maintenant le bouton B appuyé 3 secondes. La LED clignotera 2 fois, indiquant que la mise a jour se fera dans la liste B.
7. Lancez la lecture de la mise a jour. Et attendez qu'elle soit terminée.
8. Si la mise a jour réussit, la LED clignotera lentement. Si la LED reste allumée (sans aucun clignotement), la mise a jour n'a pas réussi. Appuyez sur le bouton A pour quitter le mode mise a jour.

PROBLEMES:

Referez-vous au site www.furrtek.org/utvbg6/ section "FAQ".

Utilisation et mise a jour: Vérifiez que les piles sont neuves ou chargées. Ce n'est pas parce que les piles fonctionnent dans un appareil, qu'elles sont encore assez bonnes pour alimenter le µTVBG. Vérifiez que les piles sont dans le bon sens (pôles négatifs sur les ressorts). Retirez les piles, attendez 10 secondes et remettez-les.

Mise a jour: Vérifiez que le câble n'est pas endommage. Vérifiez que votre ordinateur ne lit aucun son sauf le fichier de mise a jour. Vérifiez que le volume est assez élevé. Vérifiez que la balance stéréo est bien au centre.

Si le problème persiste, écrivez a l'adresse furrtek@gmail.com en indiquant la version de votre µTVBG (6) et en détaillant le problème.